



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT236385			LP

Producto: CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Yuliana Ruiz Domicilio: Iago magia manzana 5 lote 2, casa 14
Telefono: 5528992554 Celular: 5567232624
Estado: México Ciudad: Nicolás Romero
Colonia: colonial de Iago Referencias: casa color amarillo, hay una pluma de acceso en la
CP: 54466 primera privada de lado derecho

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Se comunica usuaria reportando su CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP, mencionando que el piloto si prende pero ya no da chispa, ya no saca la flama, la falla comenzo a las dos semanas de haberlo instalado, utiliza gas LP, suministra agua de tinaco, utiliza pilas tipo D de 1.5 voltios

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Cambio físico del equipo, no prendrá el otro calentador, daba chispa pero no funcionaba. El usuario quedó conforme.

Jaime Rubio
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

Yuliana Ruiz
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx

Primo

NV

CALENTADOR INSTANTÁNEO PARA AGUA

USA

Presión
Hidrostática
mínima para
encendido del
calentador:

0,0147 MPa
(0,150 kgf/cm²)

RIMO-06

616630

Presión normal
de alimentación
de gas:

2,74 kPa
(0,028 kgf/cm²)

48773

Presión
Hidrostática
máxima de
trabajo:

0,45 MPa
(4,6 kgf/cm²)

L.P.

Mes y Año de
Fabricación:

2022.11.02

7,3 kW

4,2 L/min

Contraseña
Oficial de
Certificación:

NOM

ENCENDER Y APAGAR SU CALENTADOR

Interrupción de encendido/apagado (C) en la posición (I).
de gas y la llave de agua caliente; el calentador
suministrar el agua caliente.
(B) para ajustar el flujo de agua.
(A) para controlar la temperatura.
ve de agua caliente y el calentador se detendrá
ente.



C

o instalar este calentador dentro del baño. En caso de
de la casa, deberá contar con suficiente ventilación
terior.

Como operar su







