



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT243211 Servicio			
Calentador:	CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP		LP

DATOS DEL CST

Nombre: CST: CAMCA NACIONAL Celular: 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Matha Talia Romero Lopez Domicilio: Paseo de los Jazmines 625
Teléfono: 10000000000 Celular: 4444479335
Estado: San Luis Potosí Ciudad: Soledad de Graciano Sánchez
Colonia: Jardines del Valle Referencias: Entre Alcatrazes y camelias

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción:
Cliente se comunica indicando su calentador hace chispa pero no enciende.
Usuario reporta calentador
El cual usa pilas marca duracell
Tipo de gas estacionario

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se revisa todo, pilas, instalación de gas, y el piston no funciona, flujo de agua, y no enciende.

Noe Hernandez Juarez
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

Matha Talia Romero
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Teléfono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx / ayust@iusa.com.mx

COMO ENCENDER Y APAGAR SU CALENTADOR

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado (C) en la posición (I).
2. Abra la válvula de gas y la llave de agua caliente; el calentador comenzará a suministrar el agua caliente.
3. Gire la perilla (B) para ajustar el flujo de agua.
4. Gire la perilla (A) para controlar la temperatura.
5. Cierre la llave de agua caliente y el calentador se detendrá automáticamente.



Está prohibido instalar este calentador dentro del baño. En caso de instalar dentro de la casa, deberá contar con suficiente ventilación con salida exterior.

COMO OPERAR SU CALENTADOR

1. Verifique que su equipo tenga baterías (2 tipo "D" 1.5V alcalinas).
2. Verifique que el interruptor de encendido/apagado (C) esté en posición (I).
3. Verifique que su calentador corresponde al tipo de gas disponible en su vivienda (L.P. o Natural).
4. Abra el suministro de gas al equipo.
5. Abra la llave de agua caliente de cualquier servicio (regadera) para ajustar la temperatura.
6. Control de flama del quemador (A).
7. Regulación de caudal de agua (B).
8. Una vez que se realice el ajuste de temperatura manipulando los mandos, tome en cuenta la forma de regulación de la temperatura del agua de su regadera. Esto evitará que el calentador se apague.



Importado por Industrial Unidos S.A. de C.V. Carretera Panamericana México - Querétaro kilometro 106, s/n. Patula, Querétaro, Estado de México, CP 30204, REG. INCOPI 03/1999. Tel.: 033 5118 1400. Hecho en China.



